

# INTEX®

## Vířivá vaňa – kód E81

---

Kód E81 sa vám zobrazí, keď sa ovládací panel nedokáže spojiť so základňou. To môže nastať z niekoľkých dôvodov:

- **prúdový chránič (RCD)** je chybný → vykonajte jeho test podľa návodu na ďalšej strane;
- **veľká vzdialenosť** medzi ovládacím panelom a jednotkou → dodržujte vzdialenosť predpísanú v manuáli – operačná vzdialenosť bezdrôtového panelu je max. 25 m od základne, ale ideálna vzdialenosť je do 5 m;



- **nespárovaný panel** so základňou → vykonajte kroky 1 až 6:

**Krok 1:** Vyberte ovládací panel zo základne a držte ho v ruke.

**Krok 2:** Stlačte tlačidlo on/off na ovládacom paneli a pridržte po dobu aspoň 5 sekúnd, aby sa ovládací panel vypol.

**Krok 3:** Odpojte základňu zo zásuvky.

**Krok 4:** Položte vypnutý ovládací panel späť do základne.

**Krok 5:** Zapojte základňu opäť do zásuvky a stlačte tlačidlo RESET (Rücksetzen) a počkajte 1 – 3 sekundy. **Pozor! Nestláčajte tlačidlo TEST, to vírivku opäť vypne/odpojí od elektriny.** V tomto okamihu sa bezdrôtový panel najskôr rozsvieti a opäť ukáže chybové hlásenie E81. Dôvodom je, že sa v tomto okamihu panel prebudil z úsporného módu, ale stále nie je prepojený so základňou. Pre prepojenie so základňou pokračujte krokom 6.

**Krok 6:** Zapnite stlačením tlačidla on/off na ovládacom paneli základňu. Pokiaľ všetko funguje správne, v tomto okamihu by sa mal panel so základňou prepojiť a panel by mal ukazovať teplotu vody.

- **málo nabitá batéria panelu** → dobite panel;

Uistite sa, že ide elektrický prúd do základne. Panel môže svietiť aj v okamihu, keď je základňa odpojená od elektriny, pretože panel má vlastnú batériu. Uistite sa, že ste základňu neodpojili od elektriny tým, že ste na prúdovom chrániči stlačili tlačidlo TEST. Viac pozri nižšie „Test prúdového chrániča“. Pokiaľ nejde prúd do základne, panel sa v základni nenabije, hoci dočasne môže svietiť vďaka vlastnej batérii.

- **niektorá z častí vŕivky je chybná** – ovl. panel/riadiaca doska/transformátor /RCD (test RCD pozri nižšie) → výrobok v záruke reklamujte u predajcu, výrobok po záruke – vyhľadajte servis.

## SPRÁVNY POSTUP PRI TESTOVANÍ PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA



(Pred začatím testu odporúčame mať z ovládacieho panelu trvalo sňatú ochrannú kryciu fóliu)

Vírivá vaňa **INTEX Pure Spa** je na konci napájacieho kábla vybavená prúdovým chráničom (RCD). RCD musí byť pred každým použitím otestované. Vŕivku nepoužívajte, pokiaľ RCD nefunguje správne – odpojte napájací kábel, pokiaľ nebude chyba kvalifikovane opravená.

### PRED POUŽITÍM PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA (RCD)

- zástrčka musí byť vždy suchá. Pripájať zariadenie do mokrej zástrčky je prísne zakázané!
- zástrčka vŕivky musí byť priamo pripojená iba k uzemnenej zásuvke pevnej elektrickej inštalácie;
- aby ste znížili nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a požiaru, nepoužívajte predĺžovacie káble, časovače, adaptéry alebo konvertory. Zaisťte riadne umiestnenú zásuvku.

**Poznámka:** Používanie predlžovacích káblov býva častým zdrojom porúch a poškodení, napr. vypálená prívodná vidlica, podpätie a pod. Je potrebné brať aj ohľad na bezpečnostné riziko spojené s používaním predlžovacieho kábla. Používanie predlžovacích káblov je zakázané – pozri používateľský manuál výrobcu.

	ČO MÁM VYKONAŤ	KDE STLÁČAM TLAČIDLO	ČO UVIDÍM	ČO POČUJEM
1.	zapojte vÍrivku do vhodnej zásuvky	xxx	xxx	xxx
2.	stlačte tlačidlo <b>RESET</b> (RÜCKSETZEN)	na <b>RCD</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>krátke</b> pípnutie
3.	krátkym stlačením zapnite vÍrivku (tlačidlom vypnúť/zapnúť)	na <b>ovládacom paneli</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>dlhšie</b> pípnutie
4.	stlačte tlačidlo <b>TEST</b> . Pri správnej funkcionalite prístroja sa vypne RCD aj celý prístroj (okrem ovl. panelu, ten bude hlásiť chybu E81, pretože v tom okamihu beží na vlastnú batériu, ale základňa je bez prúdu, a preto od panelu odpojená. Panel je treba vypnúť dlhým stlačením)	na <b>RCD</b>	terč na RCD bude <b>bezfarebný</b>	<b>žiadne</b> pípnutie
5.	stlačte tlačidlo <b>RESET</b> (RÜCKSETZEN), RCD sa zapne a obnoví sa dodávka el. energie do základne	na <b>RCD</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>krátke</b> pípnutie
6.	krátkym stlačením zapnite vÍrivku tlačidlom vypnúť/zapnúť	na <b>ovládacom paneli</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>dlhšie</b> pípnutie
	Ak sa RCD nezapne (terč zostane bezfarebný), je RCD chybné.			