

# INTEX®

## Vířivá vaňa – test prúdového chrániča (RCD)

---



### SPRÁVNÝ POSTUP PRI TESTOVANÍ PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA

(Pred začatím testu odporúčame mať z ovládacieho panelu trvalo sňatú ochrannú kryciu fóliu)

Vířivá vaňa **INTEX Pure Spa** je na konci napájacieho kábla vybavená prúdovým chráničom (RCD). RCD musí byť pred každým použitím otestované. Vířivku nepoužívajte, pokiaľ RCD nefunguje správne – odpojte napájací kábel, pokiaľ nebude chyba kvalifikovane opravená.

### PRED POUŽITÍM PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA (RCD)

- zástrčka musí byť vždy suchá. Pripájať zariadenie do mokrej zástrčky je prísne zakázané!
- zástrčka vířivky musí byť priamo pripojená iba k uzemnenej zásuvke pevnej elektrickej inštalácie;
- aby ste znížili nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a požiaru, nepoužívajte predlžovacie káble, časovače, adaptéry alebo konvertory. Zaistite riadne umiestnenú zásuvku.



## Vířivá vaňa – test prúdového chrániča (RCD)

**Poznámka:** Používanie predlžovacích káblov býva častým zdrojom porúch a poškodení, napr. vypálená prívodná vidlica, podpätie a pod. Je potrebné brať aj ohľad na bezpečnostné riziko spojené s používaním predlžovacieho kábla. Používanie predlžovacích káblov je zakázané – pozri používateľský manuál výrobcu.

	ČO MÁM VYKONAŤ	KDE STLÁČAM TLAČIDLO	ČO UVIDÍM	ČO POČUJEM
1.	zapojte vírivku do vhodnej zásuvky	-	-	-
2.	stlačte tlačidlo <b>RESET</b> (RÜCKSETZEN)	na <b>RCD</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>krátke</b> pípnutie
3.	krátkym stlačením zapnite vírivku (tlačidlom vypnúť/zapnúť)	na <b>ovládacom paneli</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>dlhšie</b> pípnutie
4.	stlačte tlačidlo <b>TEST</b> . Pri správnej funkcionalite prístroja sa vypne RCD aj celý prístroj (okrem ovl. panelu, ten bude hlásiť chybu E81, pretože v tom okamihu beží na vlastnú batériu, ale základňa je bez prúdu, a preto od panelu odpojená. Panel je treba vypnúť dlhým stlačením)	na <b>RCD</b>	terč na RCD bude <b>bezfarebný</b>	<b>žiadne</b> pípnutie
5.	stlačte tlačidlo <b>RESET</b> (RÜCKSETZEN), RCD sa zapne a obnoví sa dodávka el. energie do základne	na <b>RCD</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>krátke</b> pípnutie
6.	krátkym stlačením zapnite vírivku tlačidlom vypnúť/zapnúť	na <b>ovládacom paneli</b>	terč na RCD bude <b>červený</b>	<b>dlhšie</b> pípnutie
	Ak sa RCD nezapne (terč zostane bezfarebný), je RCD chybné.			