

# INTEX® POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## VIACFARBENÁ LED BAZÉNOVÁ FONTÁNA

### Model SCL306


PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPOJTE PODĽA NICH

## ! VAROVANIE

- Montáž a demontáž len dospelými osobami.
- Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte deti hrať sa s týmto výrobkom.
- Nikdy nechyťajte, neťahajte, netlačte, neopierajte sa ani neblokujte fontánu.
- Zaisťte, aby všetky upínacie skrutky, adaptér A a hadica boli bezpečne pripojené.
- Tento výrobok je určený len na účely uvedené v tomto návode!

**NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ A POKYNOV NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU, UTOPENIU ALEBO POŠKODENIU MAJETKU.**

### REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY



**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

REF. Č.	POPIS	MNOŽSTVÁ	NÁHRADNÝ DIEL Č.
1	Zostava fontánovej hlavy	1	12273
2	Zostava horného a spodného krytu so skrutkami	1	12272
3	Fontánová príchytka so skrutkami	1	12280
4	Adaptér A	1	10849

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.  
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Vitarenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. toľahťan Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
www.intexcorp.com

# INTEX®


## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

**Všeobecne**

- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu.
- Vhodná pre všetky bazény Metal Frame a Ultra Frame (nie je vhodná pre bazény Easy Set, Oval a Panel).
- Zabudovaný hydroelektrický generátor napája LED svetlo, nie sú potrebné žiadne batérie alebo elektrické vedenie.
- Svetlá v 3 farbách: červená, modrá a zelená. Prednastavený čas 10 sekúnd medzi zmenou farby. Najlepšie vidieť v noci alebo pri slabších svetelných podmienkach.
- Potrebný prietok čerpadla: 3,785-12,112 l/h (1,000-3,200 g/h).  
Potrebný prietok v systéme: 2,271- 7,570 l/h (600-2,000 g/h).
- Najprv sa uistite, že čerpadlo a bazén sú postavené a naplnené vodou.
- Pred umiestnením krytu na bazén vyberte fontánu.
- Ak sa nepoužíva, vyberte z bazéna a uložte na bezpečnom mieste v interiéri.
- V prípade problémov s bazénom alebo filtračným čerpadlom si pozrite príslušné používateľské príručky.

**Návod na postavenie**


1. Umiestnite fontánovú príchytку nad vybranú vodorovnú hornú priečku kovového rámu bazéna v dosahu vratnej hadice filtračného čerpadla a ručne dotiahnite skrutky príchytky. Pozrite obr. (1).



OBR. (1)

**2. Pre filtračné čerpadlo s 38 mm (1.5 in) hadicou a plunžerovým ventilom:**

- a) Vypnite filtračné čerpadlo, zatvorte prívod plunžerového ventilu a odpojte vratnú hadicu čerpadla (od čerpadla k bazénu) od vstupného plunžerového ventilu.
- b) Pripojte vratnú hadicu čerpadla priamo na vstup fontány. Pozrite obr. (2). Zapnite / pripojte filtračné čerpadlo.




OBR. (2)

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

**3. Pre filtračné čerpadlo s 32 mm hadicou (1.25 in):**

- Vypnite / odpojte filtračné čerpadlo, zakryte vstupnú prípojku z vnútornej strany bazéna, aby sa zabránilo vytečeniu vody, odpojte vratnú hadicu čerpadla (od čerpadla k bazénu) zo vstupnej prípojky bazéna.
- Pripojte adaptér A (4) na vstup fontány, potom pripojte vratnú hadicu čerpadla na adaptér A. Pozrite obr. (3). Zapnite / pripojte filtračné čerpadlo.

**Údržba a Skladovanie**

- Pravidelne kontrolujte všetky súčasti na známky poškodenia a namáhania. Poškodené súčasti ihneď vymeňte.
- Používajte špongiu a čistú vodu na zotretie nečistôt alebo škvŕn.
- Rozoberte výrobok, keď teplota klesne pod 5 °C (41 °F), opačným postupom, ako sú vyššie uvedené pokyny na inštaláciu, vypustite vodu z fontány a pred uskladnením sa uistite, že všetky komponenty sú úplne suché.
- Výrobok a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s kontrolovanou teplotou v rozmedzí 0° - 40°C (32° – 104°F).
- Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

PROBLÉM	RIEŠENIE
LED nesvieti / bliká	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že filtračné čerpadlo pracuje a pripojte LED bazénovú fontánu na vratnú hadicu, pozrite kapitolu „Nastavenie“.</li> <li>Skontrolujte, či prietok čerpadla je v stanovenom rozsahu. Ak je prietok menší ako 2,271 l/h (600 g/h), nastavte vyšší prietok čerpadla.</li> <li>Vyčistite alebo vymeňte kazetu filtračného čerpadla. Ak používate pieskový filter, uistite sa, že piesok je čistý jeho spätným premytím.</li> <li>Použite záhradnú hadicu na opláchnutie otvoru fontánovej hlavy, skontrolujte na prítomnosť akéhokoľvek piesku alebo usadenín vo fontánovej hlave.</li> <li>Obráťte sa na servisné stredisko Intex.</li> </ul>
Nedostatočný výkon striekania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocou prstov odstráňte nečistoty v otvore fontánovej hlavy.</li> <li>Výkon závisí na prietoku filtračného čerpadla. Ak stále nie ste spokojní s výkonom striekania, odporúčame vyšší prietok filtračného čerpadla.</li> </ul>
Voda strieka mimo bazéna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon závisí na prietoku filtračného čerpadla. Nastavte pre čerpadlo nižší prietok v systéme.</li> </ul>

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Vaše viacfarebná LED bazénová fontána bolo vyrobené z najkvalitnejších materiálov a bolo vysokokvalitne spracované. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len pre viacfarebná LED bazénová fontána.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra [http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm).

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia jedného (1) roka od dátumu prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Ak zistíte výrobnú chybu v viacfarebná LED bazénová fontána počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho viacfarebná LED bazénová fontána, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak viacfarebná LED bazénová fontána bol vystavený nedbanlivosti, nesprávne použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávne použitiu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak viacfarebná LED bazénová fontána bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž viacfarebná LED bazénová fontána kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho viacfarebná LED bazénová fontána. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE