


**INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU****Elektrická vzduchová pumpa Quick-Fill™****Model AP636; 12 V  $\overline{\text{---}}$  ; 78 W****PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPOJTE PODĽA NICH****VAROVANIE**

- Použitie len dospelou osobou.
- Nenechajte prístroj spadnúť a nevystavujte ho vode ani dažďu.
- Nemierite prúd vzduchu na tvár alebo telo.
- Nepoužívajte viac ako 20 minút bez prerušenia. Odpojte a nechajte vychladnúť najmenej 5 minút.
- Odpojte prístroj, ak ho nepoužívate.
- Nezakrývajte vetracie otvory, alebo vstupný otvor.
- Nevkladajte predmety do nafukovacieho alebo vyfukovacieho otvoru.
- Napájací kábel sa nesmie vymieňať. Ak je kábel poškodený, spotrebič sa musí vyradiť.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu. Skladujte v interiéri.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelé osoby.
- Musí byť napájaný iba bezpečným nízkym napätím podľa označenia na prístroji.

**DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.**

**NÁZVY DIELOV****POPIS DIELOV:**

1. PUMPA
2. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
3. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
4. VYPÍNAČ
5. JEDNOSMERNÝ KÁBEL
6. HUBICE
7. VETRACIE OTVORY / ŠTRBINY

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

Strana 1

**NÁVOD NA OBSLUHU****VŠEOBECNE**


- Ak sa prístroj nepoužíva, vráťte pumpu a hubice do obalu.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu.

**NAFUKOVANIE**


1. V prípade potreby pripojte hubicu na nafukovací konektor a pridržte pumpu na nafukovacom ventilu nafukovaného predmetu. Pozrite obr. 1.  
**POZNÁMKA:** Pri veľkých predmetoch, ako sú nafukovacie člny a veľké nafukovacie matrace, pumpa priamo vojde do nafukovacích ventilov a poskytnete tak rýchlejšie nafúknutie. Použite vhodnú hubicu na malé ventily pre malé vzduchové matrace, atp.
2. Zapojte jednosmerný napájací kábel do zásuvky zapaľovača auta. Pozrite obr. 2.
3. ZAPNUTIE: Stlačte „I“; VYPNUTIE: Stlačte „0“. Pozrite obr. 3.



OBR. 1 PRIPOJENIE HUBICE




OBR. 2




OBR. 3 VYPÍNAČ

**VYFUKOVANIE**


1. V prípade potreby pripojte hubicu na vyfukovací konektor a pridržte pumpu na nafukovacom ventilu sfukovaného predmetu. Pozrite obr. 4.  
**POZNÁMKA:** Pri veľkých predmetoch, ako sú nafukovacie člny a veľké nafukovacie matrace, pumpa priamo vojde do nafukovacích ventilov a poskytnete tak rýchlejšie nafúknutie. Použite vhodnú hubicu na malé ventily pre malé vzduchové matrace, atp.
2. Zapojte jednosmerný napájací kábel do zásuvky zapaľovača auta. Pozrite obr. 2.
3. ZAPNUTIE: Stlačte „I“; VYPNUTIE: Stlačte „0“. Pozrite obr. 3.



OBR. 4 PRIPOJENIE HUBICE



OBR. 2



OBR. 3 VYPÍNAČ

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands www.intexcorp.com

**INTEX®****TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

Strana 2